FlexSMART® X3

FREE 3 YEAR WARRANTY REGISTRATION
3 ANS DE GARANTIE, INSCRIPTION GRATUITE
REGISTRO DE GARANTÍA DE 3 AÑOS GRATIS
KOSTENLOSE REGISTRIERUNG 3 JAHRE GARANTIE
三年免费保固
www.AccessoryPower.com/warranty

Please go here to view this document in English:
Pour consulter le document en français, aller sur le lien suivant:
Por favor vaya aquí para ver este documento en Español:
Sie können sich das Dokument hier auf deutsch ansehen:
请到这里查看本文件中英文:

www.AccessoryPower.com/userguides

GOgroove®
SonaVERSE™ O2

GOgroove® Pal Bot™

GOgroove®
AudiOHM®iDX

3.5 mm

See more exciting products at:
Voir plus de produits passionnants sur:
Para los productos mas fasinantes visitenos:
Weitere interessante Produkte an:
查看更多精彩的产品:
AccessoryPower.com/promo

GO groove®

FLEXSMART X3

Package contents
L'emballage contient
Contenidos del paquete
Packungsinhalt
包装内容

Control hub	DC neck	MicroUSB charging cable	3.5mm audio cable
Touche de contrôle	Cou allume-cigare	Câble de chargement MicroUSB	Prise jack 3.5mm
Centro de control	Cuello de DC	Cable de carga Micro USB	Cable de audio 3.5mm
Steuerungshub	Gleichstromstecker	Micro-USB-Ladekabel	3,5mm Audiokabel
控制中心	DC电源	microUSB充电线	3.5mm音频线

Product diagram
Schéma du produit
Diagrama de product
Producktabbildung
产品图

❶
Play / pause / auto seek
Lecture / Pause / Recherche automatique
Reproducir / pausa / Autobusque
Wiedergabe / Pause / Auto-Suche
播放/暂停/自动搜索

❷
Next track
Piste suivante
Pista siguiente
Nächster Titel
下一首曲目

❸
Previous track
Piste précédente
Pista anterior
Vorheriger Titel
上一首曲目

❹
Volume + / Station +
Volume + / Station +
Volumen + / Estación +
Lauter (+) / Nächster Sender (+)
音量+ /电台+

❺
Volume - / Station -
Volume - / Station -
Volumen - / Estación -
Leiser (-) / Vorheriger Sender (-)
音量- /电台-

❻
Call / Pair
Appel / Appairage
Llamada / Sincronizar
Anrufen / Koppeln
呼叫/配对

❼
End call
Fin d'appel
Terminar llamada
Auflegen
结束通话

❽
USB charging port
Port de chargement USB
Puerto de carga USB
USB Ladeport
USB充电口

❾
LCD display
Affichage LCD
Pantalla LCD
LCD Display
液晶显示器

❿
Microphone
Microphone
Microfono
Mikrofon
麦克风

⓫
Power button
Bouton d'alimentation
Boton de poder
Powerknopf
电源按钮

⓬
Flexible neck
Cou flexible
Cuello flexible
Flexibler Hals
灵活的颈部



Operating instructions
Mode d'emploi
Instrucciones de Operación
Bedienungsanleitung
操作说明

Assemble
Assemblage
Ensamblar
Montage
组合



Plug it in
Branchez-le
Connectar
Schließen Sie es an
插入



Power on
Mettre sous tension
Prender
Anschalten
电源开



Pair
Appairage
Sincronizar
Koppeln
配对

Press and hold for 5 seconds and the lights will blink red and blue.
Appuyez et maintenez enfoncé le bouton pendant 5 secondes et les voyants clignotent en rouge et bleu.
Presione y sostenga por 5 segundos y las luces illuminaran rojas y azules.
Für 5 Sekunden gedrückt halten und die Lichter werden rot und blau blinken.
按住按钮5秒钟，灯将闪烁红色和蓝色。

Select GG-FLEXSMART-X3 to pair.
Sélectionnez GG –FLEXSMART-X3 pour appairer
Escojer GG-FLEXSMART-X3 para sincronizar
Verbinden Sie sich mit dem GG-FLEXSMART
选择GG-FLEXSMART-X3配对

FM Tuning
Bande FM
Sintonización FM
FM Einstellung
FM調頻

Auto-Seek - Press and hold for 5 seconds.
Recherche automatique - Appuyez et maintenez enfoncé le bouton pendant 5 secondes.
Para Auto-Seek – Presione y sostenga por 3 segundos.
Auto-Suche – Für 5 Sekunden gedrückt halten.
自动搜索 - 按住按钮3秒钟。

Manual – Press and HOLD the (+) and (-) buttons to adjust the station manually.
Manuel - Appuyez et maintenez enfoncé les boutons (+) et (-) pour régler la station manuellement.
Manual – Presione y sostenga los botones (+) y (-) para ajustar manualmente la estación.
Manuell – Halten Sie die (+) und (-) Tasten gedrückt, um den Sender manuell einzustellen.
手册 - 按住（+）和（-）按钮来调整电台 。

Tune your car FM stereo to the same station.
Réglez votre autoradio FM sur la même station.
Sintonice su coche a la misma estación.
Stellen Sie Ihr Autoradio auf die gleiche Frequenz ein.
将您的车内调频调至相同的电台 。

Control hub functions

Control	Action	Result
Call / Pair	Press and Hold	Pairing mode
Call / Pair	Press during incoming call	Answer call
Call / Pair	Press twice	Redial last number
End Call	Press during call	End Call
Play / Pause / Auto Seek	Press and hold	Auto-Seek FM station
Play / Pause / Auto Seek	Press	Play / Pause music
Next track	Press during music	Next song
Previous track	Press during music	Previous song
Volume + / Station +	Press	Volume up
Volume + / Station +	Press and hold	Station up
Volume - / Station -	Press	Volume down
Volume - / Station -	Press and hold	Station down

Fonction des touches de contrôle

Contrôle	Action	Résultat
Appel / Appairage	Appuyez et maintenez	Mode appairage
Appel / Appairage	Appuyez durant un appel entrant	Répondre à l'appel
Appel / Appairage	Appuyez deux fois	Composition du dernier numéro
Fin d'appel	Appuyez durant un appel	Fin d'appel
Lecture / Pause / Recherche automatique	Appuyez et maintenez	Recherche automatique de station FM
Lecture / Pause / Recherche automatique	Appuyez	Lecture / Pause de la musique
Piste suivante	Appuyez durant la lecture de la musique	Chanson suivante
Piste précédente	Appuyez durant la lecture de la musique	Chanson précédente
Volume + / Station +	Appuyez	Augmenter le volume
Volume + / Station +	Appuyez et maintenez	Station radio de fréquence supérieure
Volume - / Station -	Appuyez	Baisser le volume
Volume - / Station -	Appuyez et maintenez	Station radio de fréquence inférieure

Funciones de centro de control

Control	Acción	Resultado
Llamar/Sincronizar	Presione y sostenga	Modo de sincronización
Llamar/Sincronizar	Presione durante la llamada entrante	Reciba llamada
Llamar/Sincronizar	Presione dos veces	Volver a marcar el último número
Terminar llamada	Presione durante la llamada	Terminar llamada
Reproducir / pausa / Auto Seek	Presione y sostenga	Autobusque DE estación
Reproducir / pausa / Auto Seek	Presione	Reproducir / pausar música
Pista siguiente	Presione durante la música	Pista siguiente
Pista anterior	Presione durante la música	Pista anterior
Volumen + / Estación +	Presione	Mas volumen
Volumen + / Estación +	Presione y sostenga	Siguiente estación
Volumen - / Estación -	Presione	Menos volumen
Volumen - / Estación -	Presione y sostenga	Estación anterior

Funktionen des Steuerungshubs

Steuerung	Aktion	Ergebnis
Anruf / Koppeln	Gedrückt halten	Verbindungsmodus
Anruf / Koppeln	Beim eingehenden Anruf drücken	Gespräch annehmen
Anruf / Koppeln	Zweimal drücken	Letzte Nummer wählen
Auflegen	Während des Gesprächs drücken	Auflegen
Wiedergabe / Pause / Auto-Suche	Gedrückt halten	Auto-Suche der FM Frequenz
Wiedergabe / Pause / Auto-Suche	Drücken	Musik Wiedergabe / Pause
Nächster Titel	Während der Musikwiedergabe drücken	Nächster Titel
Vorheriger Titel	Während der Musikwiedergabe drücken	Vorheriger Titel
Lauter + / Nächster Sender +	Drücken	Lauter
Lauter + / Nächster Sender +	Gedrückt halten	Nächster Sender
Leiser - / Vorheriger Sender-	Drücken	Leiser
Leiser - / Vorheriger Sender -	Gedrückt halten	Vorheriger Sender

控制中心的功能

控制	操作	结果
呼叫/配对	按住	配对模式
呼叫/配对	来电时按	接听电话
呼叫/配对	按两次	重拨最后一个号码
结束通话	通话过程中按	结束通话
播放/暂停/自动搜索	按住	自动搜索FM电台
播放/暂停/自动搜索	按	播放/暂停音乐
下一首曲目	在音乐拨放时按	下一首歌曲
上一首曲目	在音乐拨放时按	上一首歌曲
音量+ /電台+	按	提高音量
音量+ /電台+	按住	調整電台
音量- /電台-	按	降低音量
音量- /電台-	按住	調整電台

1 Amp USB charging
Chargement USB 1Amp
Carga USB de 1 AMP
1 Amp USB Ladespannung
1安培USB充电



3.5mm and AUX connection
Connexion prise jack 3.5 mm et AUX
Conexión AUX de 3.5mm
3,5mm und AUX Verbindung
3.5mm和AUX连接



Connect non-Bluetooth audio devices.
Connectez des appareils audio non-Bluetooth
Conexión para aparatos sin Bluetooth
Verbinden Sie Audiogeräte ohne Bluetooth
3.5mm和AUX连接



Equip AUX car stereos with Bluetooth.
Equipe votre autoradio AUX avec le Bluetooth
Equipe equipos de música de coches AUX con Bluetooth.
Statten Sie Ihre AUX Autolautsprecher mit Bluetooth aus.
AUX汽车音响与蓝牙。

Product specifications
Spécifications du produit
Especificaciones del producto
Produktspezifikationen
产品规格

Bluetooth version: Bluetooth V2.1
Bluetooth profiles: HSP, HFP, A2DP and AVRCP
Frequency range: 88.1-107.9 MHz
Input: DC 12V (Vehicle power)
USB Output: 5V 1A max

Détails techniques :
Version Bluetooth : Bluetooth V2.1
Profiles Bluetooth : HSP, HFP, A2DP et AVRCP
Gamme de fréquences : 88.1-107.9 MHz
Entrée : DC 12V (alimentation du véhicule)
Sortie USB : 5V 1A max

www.AccessoryPower.com

Facebook.com/AccessoryPower

Twitter.com/AccessoryPower

ACCESSORY POWER

The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Bright Ideas, Inc. is under license.

© 2012 Accessory Power. All rights reserved. Accessory Power, the Accessory Power logo, GOgroove, the GOgroove logo, FlexSMART and other Accessory Power marks and logos are either registered trademarks or trademarks of Bright Ideas, Inc. in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Manufactured in China. Designed in California.

La marque et les logos Bluetooth sont des marques commerciales déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc et toutes utilisations de ces marques par Bright Ideas, Inc sont sous licence.

© 2012 Accessory Power. Tous droits réservés. Accessory Power, le logo Accessory Power, GOgroove, le logo GOgroove, FlexSMART et les autres marques et logos d'Accessory Power sont soit des marques déposées soit des marques de Bright Ideas, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Fabriqué en Chine. Conçu en Californie.